



# Montage & Benutzung

## Ganzglasschiebetür-System LEVIDOR VA200/400

**Bitte vor der Montage unbedingt beachten!**

**Achtung:** Bitte beachten: Um eine fachgerechte Montage dieses Produktes zu gewährleisten, folgen Sie ausschließlich dieser Montageanleitung. Bei falscher Montage oder Zweckentfremdung erlischt die Garantie. Beginnen Sie mit der Montage erst nach Prüfung auf Vollständigkeit und etwaige Beschädigungen. Mit Beginn der Montage akzeptieren Sie eventuell vorhandene Mängel.

**Sicherheitshinweise:** **Es wird empfohlen ein ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) zu verwenden! Glas immer auf einer geeigneten Unterlage abstellen! Montage sollte durch fachkundiges und autorisiertes Personal durchgeführt werden! Schiebeflügel sind bei Benutzung beidseitig von Hand in Endposition zu führen!**

**Lieferumfang:** (bei VA400 doppelte Menge vorhanden)

- 1 Glastürblatt (ggf. optional bestellbar)	- 2 Endanschläge
- 2 Rollwagen mit Laufrolle	- 1 Bodenführung
- 1 Laufrohr 2000mm	- 1 Griff (ggf. optional bestellbar)
- 5 Klemmhalter mit Aushebeschutz	

Ggf. bauseits zu beschaffen: (bei VA400 doppelte Menge)

- 5 passende 5mm Befestigungsschrauben zur Klemmhalterbefestigung (Senkkopf)
- 5 passende Dübel
- 2 passende Schrauben für Bodenführung

### Arbeitsschritte Beschreibung

1. Markieren Sie die Positionen der fünf Klemmhalter auf Basis der Zeichnung und der Größe der **Glastür**. Bohren Sie die entsprechenden Löcher. Achten Sie auf die vorgegebenen Abstände der Klemmhalter. (Abweichende Montage ist situationsbedingt möglich, erfolgt jedoch auf eigene Gefahr.)

Ermitteln der Klemmhalterposition (Mitte Befestigung: Glashöhe plus 35mm)

Beispiele: Glashöhe 2050mm:  $2050\text{mm} + 35\text{mm} = 2085\text{mm}$   
Glashöhe 2175mm:  $2175\text{mm} + 35\text{mm} = 2210\text{mm}$

2. Fixieren Sie das **Laufrohr** mit den fünf **Klemmhaltern**.
3. Montieren Sie die **Endanschläge** vor, um zu vermeiden, dass die **Glastür** versehentlich vom **Laufrohr** rutscht.
4. Befestigen Sie die **Rollwagen** mit Hilfe des Montagewerkzeugs an der **Glastür**. Die jeweils obere Befestigung muss dabei fest montiert werden, die untere handfest. Fixieren Sie nun die Laufwagen durch Hereindreihen der unteren Madenschraube mit einem Innensechskantschlüssel.
5. Stellen Sie die **Bodenführung** auf die korrekte Dicke der **Glastür** ein, in dem Sie den **Kunststoffeinsatz** herausdrücken und auf die zu montierende Glasstärke einstellen. (z. B.: 8 = 8mm Glasdicke)
6. Befestigen Sie die **Bodenführung** am Boden lotrecht mittig unter dem **Laufrohr** an einem Punkt der die **Glastür** sowohl bei geöffnetem, als auch bei geschlossenem Zustand führen kann.
7. Hängen Sie die **Glastür** ein, in dem Sie die **Rollwagen** mit der jeweiligen **Rolle** auf das **Laufrohr** auflegen. Achten Sie darauf, dass die untere Kante der **Glastür** in der **Bodenführung** läuft. Die Klemmhalter dienen jeweils als **Aushebeschutz**. Der Mindestabstand der Glasscheiben zueinander bei 2-flügeligen Anlagen beträgt 10mm.
9. Überprüfen Sie vorsichtig, ob die Schiebetür nun korrekt auf dem Laufrohr läuft und versichern Sie sich über den festen Sitz aller Schrauben.
10. Verändern Sie ggf. die Position der **Endanschläge** zur optimalen Schließ- bzw. Öffnungsposition.
11. Montieren Sie ggf. den **Griff** an der/den Bohrung(en).

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen LEVIDOR Ganzglasschiebetür.



## Maßübersicht

(Wandmontage)

